

Návod na použití a údržbu sportovního povrchu - umělého trávníku s křemičitým vsypem

Umělý trávník s křemičitým vsypem je určený jako finální úprava sportovních ploch. Je vhodný zejména na míčové hry. Na tomto povrchu se nesmí provozovat kolové hry a hry na kolečkových bruslích. Na tomto povrchu nelze používat hokejky (na to jsou určeny jen speciální typy z nylonu).

Údržba

Údržba a čištění se provádí po hře zametáním rýžovým smetákem, sítí na antuku nebo kartáčem na antuku. Napadané listí lze vysát nebo vyfoukat. Nánosy bahna, nebo silnější znečištění lze vyčistit silným proudem vody v kombinaci s rýžovým smetákem.

Zejména v prvních měsících používání je třeba bezodkladně dosypávat písek na místa, kde je ho málo a celou plochu dosypávat tak, aby byla vrstva písku rovnoměrná. Rovnoměrnosti vsypu se dosáhne kartáčováním koberce širokým rýžovým smetákem. V opačném případě dojde k předčasnému ohnutí vlákna koberce a další písek už nebude možno dostat dovnitř. Písek se dostane dovnitř koberce, jen když je písek i koberec suchý! Usazené nečistoty, jehličí a zbytky sešlapaného vlasu lze odstranit speciálním čistícím strojem Green Renovator. Po dohodě provede naše firma. Provádí se 1 - 2 x ročně dle potřeby.

Případný vyplavený písek nebo gumový granulát je třeba vsypat zpět do trávníku za suchého a slunečného počasí.

Obuv

Vhodná obuv: sportovní nebo civilní obuv bez hrotů.

Zakázaná obuv: kopačky, obuv s hroty.

Při jakýchkoliv závadách nebo poškozeních volejte neprodleně naši firmu, která zajistí odbornou opravu.

